



CSHA-35 部品表




CSHA-35	コード	品名	
05731A-3000		CSHA-35-P	3m
05731A-4500			4.5m
05731A-6000			6m
05732A-3000		CSHA-35-D	3m
05732A-4500			4.5m
05732A-6000			6m
①	01617A	AL ノズル	16mm
②	003002	N-Sオリフィス	
③	01648A	AL N-Sインシュレータ	
④	002003	Nチップ	1.2mm
⑤	01610A	AL チップポディA	
⑥	036011	CSH-35インナーチューブ	
⑦	01615A	CSHAトーチポディのみ	
⑧	036030	トーチポディリング	S9
⑨	072005	CSHハンドル	
⑩	070002	CSHスイッチレバー	
⑪	032016	スプリング	
⑫	032013	マイクロスイッチ(ゴムカバー付)	
⑬	036033	CSH締付ホルト	
⑭	072008	CSHスイッチレバーピン	
⑮	072019	CSH絶縁キャップ	

パワーケーブルDタイプ




	コード	品名	
⑮	01688A-3000	CSHA-35-D-PC	3.0m
	01688A-4500	CSHA-35-D-PC	4.5m
	01688A-6000	CSHA-35-D-PC	6m
⑭	020001	給電アダプタ	
⑰	020005	アダプタリング	
⑱	020002	アダプタナット	
⑲	020003	ライナナット	
⑲	020004	固定ネジ	
⑲	037002	TL-20, 35/CSH-35 ライナ	3.0m 0.8-0.9mm
	037003	TL-20, 35/CSH-35 ライナ	3.0m 1.0-1.2mm
	037046	TL-35/CSH-35 ライナ	4.5m 1.2mm
	037006	TL-35/CSH-35 ライナ	6.0m 1.2mm
	037007	CSH-35 ライナ	3.0m 1.4mm
	037047	CSH-35 ライナ	4.5m 1.4mm
	037050	CSH-35 ライナ	6.0m 1.4mm
⑳	036035	ライナリング	S4

パワーケーブルPタイプ



	コード	品名
②6	01689A-3000	CSHA-35-P パワーケーブル3m
	01689A-4500	CSHA-35-P パワーケーブル4.5m
	01689A-6000	CSHA-35-P パワーケーブル6m
①9	037002	TL-20, 35/CSH-35 ライナ 3.0m 0.8-0.9mm
	037003	TL-20, 35/CSH-35 ライナ 3.0m 1.0-1.2mm
	037046	TL-35/CSH-35 ライナ 4.5m 1.2mm
	037006	TL-35/CSH-35 ライナ 6.0m 1.2mm
	037007	CSH-35 ライナ 3.0m 1.4mm
	037047	CSH-35 ライナ 4.5m 1.4mm
	037050	CSH-35 ライナ 6.0m 1.4mm
②0	036035	ライナリング S4
②7	031035	ライナ固定ネジ
②8	032058	CSガスホースN・D
②9	032052	CSプラグケーブル
③0	033108	トーチ用サポーター

アダプタ



■ガイドチューブの交換

1. 工具等を使用してガイドチューブを抜いてください。
2. 新しいガイドチューブをアダプタにセットしてください。

アダプタ
ガイドチューブ

ガイドチューブの先端を図の方向からセットしてください。

	コード	品名
②2	020030	Nアダプタ
②3	020040	ガイドチューブ
②2	020029	Dアダプタ 350A
	020031	Dアダプタ 500A
②3	020041	ガイドチューブ
D用アダプタ部品	020054	パワーケーブルアダプタ 350A
	020050	パワーケーブルアダプタ 500A
	020052	アウトレットガイド
	020053	ガイドアダプタ
②2	020037	Bアダプタ
②3	020043	ガイドチューブ
②2	020033	Hアダプタ
②3	020044	ガイドチューブ

※以下の送給装置接続仕様トーチの部品については別途お問い合わせください。

- ・EURO 仕様
- ・TAB 仕様
- ・DV 仕様
- ・AT 仕様